

## Einbauhinweise für ALFRA-Feuer FIREBOXEN

Beachten Sie beim Ummauern der ALFRA-Feuer FIREBOX folgendes:

1. Ummauern Sie die FIREBOX ausschließlich mit nicht brennbaren Materialien wie Ziegel, Naturstein u.s.w.
2. Mauern Sie nicht direkt an die FIREBOX sondern halten Sie oben und seitlich Abstand. Richten Sie sich nach den vorgegebenen Einbaumassen.
3. Halten Sie zur Rückwand der FIREBOX mindestens einen Abstand von 1 cm ein.
4. Achten Sie darauf, dass die an der FIREBOX entstehende Wärme ungehindert austreten kann, d.h. halten Sie mit der Vormauerung / Kaminverkleidung einen Abstand von 1-2 cm zur Wand oder sehen Sie an der Oberkante der Kaminverkleidung eine Öffnung von ca. 200 cm<sup>2</sup> vor.
5. Beachten Sie die beigefügten  
**„Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise“**
6. Fertigen Sie zuerst die Vormauerung / Kaminverkleidung an und schieben Sie erst dann die FIREBOX in die Verkleidung. Die Einbaumaße entnehmen Sie der Rückseite.
7. Erwerben Sie zuerst die Firebox um die Maße zu haben, um dann das Einbauelement fertigen zu können.

Draufsicht

